

## **ПРОМЕНЯЩ ГЛАСА МЕГАФОН**

### **Технически характеристики**

- Работи с 2 батери тип AA (не са включени в комплекта)
- 7 различни гласа
- 3 настройки за промяна на гласа:
  - женски глас
  - мъжки глас
  - роботизиран глас
- Време за запис: 15 секунди
- Захранване: 3 V
- Работен обхват: 5 метра
- Мощност: 0.5 W
- Сила на звука: 50–60 dB

### **Почистване и поддръжка**

Продуктът не изисква специална поддръжка. При необходимост почиствайте с чиста и суха кърпа. Не използвайте почистващи препарати, които могат да обезцветят пластмасовата повърхност.

### **Части на устройството**

1. Отделение за батериите
2. Микрофон
3. Говорител
4. Бутон мегафон
5. Плъзгач за смяна на настройки на звука
6. Бутон за запис
7. Бутон за смях
8. Сиджимка

### **Смяна на батериите**

1. Развийте винта на отделението за батерии с помощта на подходяща отвертка и отворете отделението за батериите на гърба на устройството.
2. Извадете изтощените батерии и ги изхвърлете съгласно местните разпоредби.
3. Поставете нови батерии, като спазвате правилната полярност.
4. Затворете капачето на отделението за батерии и завийте винта.

### **Важно**

- Използвайте само нови батерии AA. Не смесвайте нови и стари батерии.
- Не опитвайте да презареждате батерии, предназначени за еднократна употреба.
- Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от устройството.
- Зареждането на батерии трябва да се извършва под наблюдение на възрастен.

### **Инструкции за употреба**

#### **1. Ефект за промяна на гласа**

Преместете плъзгача в една от трите налични позиции:

- женски глас
- мъжки глас

- роботизиран глас

Задръжте бутона на мегафона и говорете в микрофона от разстояние не повече от 1 см. Гласът ви ще се възпроизвежда през високоговорителя с избрания ефект.

## **2. Функция за запис**

Натиснете бутона за запис за го задръжте за около 2 секунди. Устройството може да записва до 15 секунди. Натиснете бутона отново, когато приключите. За да изслушате записа, натиснете бутона отново.

## **3. Функция за смях**

Натиснете бутона за смях, за да активирате опцията. Мегафонът разполага с 3 опции за смях, които се въртят последователно след всяко натискане на бутона.

## **Инструкции за безопасност**

- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Не го излагайте на дъжд или влага.
- Не оставяйте на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина.
- Не оставяйте устройството на прекалено високи или ниски температури. Не излагайте устройството на ниско атмосферно налягане.
- Изключвайте устройството, когато не го използвате.
- Почиствайте само със суха и мека кърпа.
- Не изпускайте устройството и не го подлагайте на силни удари.
- Не е играчка. Да се пази далеч от деца под 3 години.
- Използвайте продукта само по предназначение.
- Устройството трябва да се използва под надзор на възрастен.
- Ако продуктът е повреден, прекратете употребата му.
- Устройството не бива да се използва от лица с намален физически или ментален капацитет

## **Изхвърляне на продукта**

Продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци.

Съгласно европейската директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, устройството трябва да бъде предадено в специализиран пункт за събиране и рециклиране.

Символът на зачеркнатия контейнер напомня, че продуктът подлежи на разделно събиране след края на експлоатационния му живот.

## **Съответствие с нормативните изисквания**

Устройството отговаря на изискванията за цифрови устройства клас В съгласно правилата на FCC.

**Прочетете внимателно и запазете това ръководство за бъдещи справки.**