

Мини аркаден автомат - 152 игри Legami

Инструкции

Техническа информация:

- Играта работи с 3 батерии AAA;
- 152 8-битови игри;
- 1.8 инчов TFT дисплей;
- Говорител;
- Регулируема сила на звука;
- Език: Английски.

Внимание! Моля, прочетете преди употреба

В много редки случаи, някои хора може да изпитат епилептични припадъци, при наблюдаване на премигващи светлини или изображения, които са част от всяка видео игра.

Преди започване на видео игра, имайте предвид, че може да изпитате различни епилептични пристъпи, при възприемане на някои визуални ефекти.

Консултирайте се с лекар преди да играете на тази игра, ако някога сте страдали от пристъпи, загуба на съзнание или други състояния свързани с епилепсията и нейните форми.

Спрете да използвате играта и се консултирайте с лекар, ако усетите някой от следните симптоми: гърчове, замъглено зрение, потръпване на очите и/или мускулите, объркване или дезориентация, загуба на съзнание или на осезанието за обграждащата ви среда, неволни движения.

Моля, отпочивайте за 20 мин след всеки час непрекъсната игра.

Описание на компонентите:

- Бутон „ON/OFF” за включване и изключване на играта. След една минута в покой, се включва режим „STAND-BY”. Натиснете бутон “RESET”, за да включите устройството отново.
- Контролер – джойстик - за преминаване през списъка игри, за движения в четирите посоки по време на игра;
- Бутон „START” - натиснете веднъж, за да изберете игра; натиснете повторно, за да започнете играта. По време на игра, натиснете, за да включите пауза; натиснете повторно, за да продължите играта. Натиснете два пъти, за да се върнете на началния екран.
- Бутони А и В - избирате, стреляте, скачате и т.н. по време на игра;
- Бутон “RESET” - за излизане от игра и преминаване към началния екран;
- Бутон „VOLUME” - за настройване на силата на звука;
- Екран;
- Говорител.

Инструкция за поставяне, смяна и премахване на батерии:

- Премахнете болтчето и отворете капачето на гърба на играта;

- Премахнете старите батерии. За правилно изхвърляне на празните батерии, моля, прочетете „ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО С ДИРЕКТИВА НА ЕС 2012/19/ЕС.“;
- Поставете новите батерии, спазвайки посоката;
- Затворете капачето и завийте болтчето.

Внимание:

Не използвайте различен вид батерии и не смесвайте нови и стари батерии.
Не опитвайте да зареждате батерии, които не са предназначени за презареждане.
Не окъсявайте контактните клеми.

Батерии, предназначени за презареждане, трябва да бъдат зареждани само под наблюдение от възрастен.

Изтощените батерии трябва да бъдат премахнати от играта.

Стъпки за отстраняване на проблеми:

- Няма картина на екрана – уверете се, че играта е включена. Проверете дали батериите са заредени и поставени правилно.
- Картината на екрана е твърде бледа или премигваща – проверете дали батериите са заредени.
- Няма звук – увеличете силата на звука с бутона „VOLUME“.
- Картината изглежда изкривени или непълни – проверете дали батериите са заредени и поставени правилно, натиснете бутона „RESTART“, изключете и включете наново играта с бутон „ON/OFF“.

Инструкции за безопасност:

Не потапяйте във вода и не поставяйте продукта в съдомиялна машина.

Премахвайте батериите преди почистване и когато играта не се използва.

За да предотвратите пожар или електрически удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. Не поставяйте продукта под течаща вода и не го оставяйте в помещения с пара.

Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или на други източници на топлина.

Не излагайте на екстремно ниски или високи температури.

Не подлагайте продукта на силни въздействия и не го оставяйте да пада от височина.

Оставете продукта да се охлади преди почистване.

За да почистите продукта външно, използвайте суха, мека и чиста кърпа. Не използвайте препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензен и абразиви, тъй като те могат да го повредят.

Безопасната употреба на продукта не е гарантирана, ако има видими наранявания, не работи правилно, съхраняван е в неподходящи условия или не е транспортиран правилно. Ако настъпи една от гореизброените ситуации, спрете да използвате продукта.

Не използвайте продукта за други цели освен неговото предназначение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО С ДИРЕКТИВА НА ЕС 2012/19/ЕС.

Европейската директива 2012/19/EU относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) или ОЕЕО, гласи, че такова оборудване не може да бъде част от нормалният, несортиран, градски поток от

отпадъци, а трябва да бъде събирано разделно. Целта е оптимизиране на възможностите за рециклиране и възстановяване на материалите, участвали в производството на това оборудване, както и защитата на човешкото здравео и околната среда, от потенциални заплахи, следствие от евентуалното съдържание на вредни вещества в тези материали.



Символът „зачеркнат контейнер за отпадъци“ е наличен на всяко такова устройство за да напомня за гореспоменатото.

Тези устройства трябва да бъдат събирани в специални центрове за рециклиране, или върнати, без дължима такса, на дистрибутора от който са закупени, при покупка на ново такова устройство, както и без задължение за нова покупка, когато устройството е с размер по-малък от 25cm.

За допълнителна информация - осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.

Внимание: Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за дигитално устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио-комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, препоръчваме потребителят да се опита да коригира смущенията чрез една от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио- или телевизионен техник за помощ.

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения. (2) Това устройство трябва да приема всички получавани смущения, включително смущения, които може да причинят нежелана работа.

Внимание: Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от Legami, могат да анулират правото на потребителя да работи с това оборудване.

Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки.