

НОЩНА ЛАМПА С ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ

Технически характеристики

- Вградена литиева батерия с защита от пренапрежение
 - 500 mAh
 - 3.7 V
 - 1.85 Wh
- Мощност: 0.5 W
- Входящо напрежение: 5 V $\Rightarrow$ 0.5 A
- Степен на защита: IP20
- Светлинен поток: 35 lm
- Обхват на осветяване: до 3 м
- Време на работа: до 7 часа (в зависимост от начина на използване)
- Време за зареждане: 2–3 часа
- Светлинен ефект: многоцветна светлина (бяла, червена, зелена, синя)
- Само за употреба на закрито
- Работна температура: от 0°C до 45°C
- Цветът на светлината може да се променя с леко докосване

Части на устройството

1. Силиконова нощна лампа
2. Пластмасова основа
3. Бутон ON/OFF
4. Type-C порт
5. USB Type-C кабел за зареждане

Зареждане на лампата

1. Поставете единия край на кабела в порта на лампата.
2. Свържете другия край към Type-C порт или подходящ USB адаптер.
3. По време на зареждане светва червен LED индикатор.
4. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът светва в зелено.

Забележка: Лампата може да се използва и по време на зареждане.

Инструкции за употреба

За да включите лампата, натиснете и задръжте бутона в долната част за няколко секунди. Устройството ще премине в режим **Touch (докосване)**.

В този режим всяко докосване променя цвета на светлината.

При всяко следващо докосване се показва различен цвят. След докосване на петия цвят лампата преминава в режим на готовност.

Докоснете отново, за да включите осветлението.

За да изключите напълно лампата, натиснете и задръжте бутона в долната част за няколко секунди.

Заредете устройството, когато светлината започне да отслабва или вече не е достатъчно ярка.

Инструкции за безопасност

- Не е предназначена за основно домашно осветление, а само за декоративни цели.
- Светлинният източник не може да бъде заменян. Когато достигне края на експлоатационния си живот, трябва да се замени цялото устройство.

- Не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Не го излагайте на дъжд или висока влажност.
- Не оставяйте устройството на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина.
- Изключвайте лампата, когато не я използвате.
- Изключвайте я от зарядното устройство преди почистване.
- Почиствайте периодично, за да предотвратите повреди.
- Почиствайте с мека, суха кърпа. Не използвайте агресивни препарати.
- Не изпускайте и не подлагайте устройството на силни удари.
- Не поставяйте върху запалими повърхности като килими, одеяла или мебели.
- Използвайте само зарядно устройство с напрежение, съответстващо на спецификациите.
- Препоръчва се използването само на предоставения кабел.
- Ако устройството не работи правилно, не го използвайте за зареждане.
- Незабавно прекратете зареждането, ако устройството се нагрява прекомерно или проявява признаци на деформация.
- Не е играчка. Пазете далеч от деца.
- Да се използва под наблюдение на възрастен, когато е в близост до деца.
- Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.
- Хора с намалени физически, сетивни или умствени способности трябва да използват устройството само под надзор.
- Ако устройството е повредено, прекратете употребата му.
- Отстранявайте всякакви части, които могат да бъдат опасни за деца.

Предупреждения за батерията

1. Устройството съдържа литиево-йонна акумулаторна батерия, която не може да бъде изваждана.
2. Батериите съдържат вещества, които могат да бъдат вредни за околната среда. Изхвърлянето трябва да се извършва от квалифициран персонал в специализирани пунктове за събиране.
3. Не оставяйте батерията при прекалено високи температури, тъй като това може да доведе до експлозия или изтичане на запалими вещества.
4. Не хвърляйте батерията в огън и не я нагрявайте. Не я пробивайте, режете или смачквайте.
5. Зареждайте батерията при температура между **5°C и 35°C**.
6. Не зареждайте продължително време след пълното зареждане, за да избегнете прегряване и съкращаване живота на батерията.
7. За по-дълъг живот на батерията я разреждайте напълно преди следващо зареждане.
8. Не излагайте батерията на много ниско атмосферно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на газове.
9. Съществува риск от пожар и експлозия при използване на неподходящ тип батерия.

Изхвърляне на продукта

Продуктът и батерията не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Символът на зачеркнатия контейнер показва, че устройството трябва да бъде предадено в специализиран пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За повече информация относно правилното изхвърляне се обърнете към местните компетентни органи.

Прочетете внимателно и запазете това ръководство за бъдещи справки.