

ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ НОЩНА ЛАМПА LEGAMI

Технически характеристики

- Вградена литиева акумулаторна батерия със защита от пренапрежение: 600 mAh, 3,7 V, 2,22 Wh
- Мощност на LED: 0,5 W
- Номинално напрежение: 5 V = 0,5 A
- Светлинен поток: 5–30 lm
- Време за работа: до 6 часа естествена светлина, до 3 часа цветна светлина;
- Цветове на светлината: червено, оранжево, жълто, зелено, светлосиньо, синьо и лилаво + естествена светлина
- Работна температура: от 0°C до 45°C
- Максимална температура на околната среда: 25°C

Описание на компонентите

1. Силиконова нощна лампа
2. Пластмасова основа
3. Бутон
4. USB Type-C порт
5. USB Type-C кабел

Как да заредите нощната лампа

1. Поставете единия край на кабела за зареждане в порта на лампата.
2. Свържете другия край на кабела към USB Type-C гнездо на AC/DC адаптер или друго устройство.
3. По време на зареждане светва червен LED индикатор.
4. Когато лампата е напълно заредена, LED индикаторът изгасва.

Забележка: Лампата може да се използва и докато се зарежда.

Инструкции за употреба

- За да включите устройството, преместете превключвателя, разположен в долната част на лампата **на ляво**.
- За да включите естествената светлина, докоснете лампата. Докоснете я отново, за да увеличите яркостта. При трето докосване светлината се изключва.
- За да включите цветната светлина, преместете превключвателя, разположен в долната част на лампата **на дясно**. За да изберете цвят, докосвайте лампата. Докоснете лампата отново, за да спрете на желания цвят. Докоснете отново, за да възобновите смяната на цветовете.
- За да изключите цветната светлина, докоснете лампата и задръжте за около **2 секунди**.
- За да изключите устройството напълно, преместете превключвателя в средата.
- Заредете лампата, когато светлината започне да отслабва.

Инструкции за безопасност

- Продуктът е предназначен само за декоративно осветление в домашни условия.
- Светлинният източник на тази лампа **не може да се заменя**. Когато достигне края на експлоатационния си живот, трябва да бъде заменена цялата лампа.
- Не потапяйте продукта и аксесоарите му във вода или други течности и не го излагайте на дъжд или влага.
- Продуктът е предназначен само за употреба на закрито. Не го използвайте на открито.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, източници на топлина или екстремни температури.
- Изключвайте устройството, когато не се използва.
- Изключвайте го от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството периодически, за да предотвратите повреда.

- За почистване използвайте суха, мека и чиста кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не подлагайте устройството на силни удари и не го изпускайте.
- Не поставяйте устройството върху запалими повърхности, като килими или одеяла, докато се използва.
- Уверете се, че напрежението на захранването съответства на това на устройството.
- Препоръчва се да използвате само предоставения кабел за зареждане.
- Ако кабелът е повреден или не работи правилно, не го използвайте за зареждане.
- Не покривайте устройството по време на зареждане.
- Незабавно прекратете зареждането, ако устройството отделя необичайна миризма или има видими деформации.
- Когато устройството се използва в присъствието на деца, е необходим надзор от възрастен.
- Продуктът не е играчка. Пазете го далеч от деца.
- Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.

Предупреждения за батерията

1. Устройството съдържа **литиева акумулаторна батерия**, която не може да бъде изваждана.
2. Вградената батерия съдържа вещества, които могат да бъдат вредни за околната среда. Преди изхвърляне на устройството батерията трябва да бъде отстранена от квалифициран персонал. Не я изхвърляйте с битовите отпадъци, а я предайте в оторизиран пункт за събиране.
3. Не оставяйте батерията в среда с изключително висока температура, тъй като това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
4. Не хвърляйте батерията в огън или гореща фурна и не я смачквайте или режете механично, тъй като това може да причини експлозия.
5. Зареждайте батерията при температура между **5°C и 35°C**.
6. Не презареждайте батерията по-дълго от указаното, за да предотвратите прегряване и експлозия. Продължителното зареждане може да съкрати експлоатационния ѝ живот.
7. За да удължите живота на батерията, я разреждайте напълно преди презареждане.
8. Не излагайте батерията на изключително ниско въздушно налягане, тъй като това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
9. Съществува риск от пожар и експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.

Изхвърляне на продукта

Съгласно Европейската директива **2012/19/ЕС** относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE), продуктът не трябва да се изхвърля с несортираните битови отпадъци. Той трябва да се събира разделно, за да се оптимизира оползотворяването и рециклирането на материалите и да се предотвратят потенциални вреди за здравето и околната среда.

Символът на зачеркнатия контейнер върху продукта напомня за задължението той да бъде предаден за разделно събиране.

Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки.