

## НОЩНА ЛАМПА

### Технически характеристики

- Напрежение: 4.5 V
  - Мощност: 0.045 W
  - Захранване: 3 батерии LR44 (включени)
  - Светлинен ефект: променяща се цветна светлина
  - Време на работа: приблизително 20 часа с включените батерии (животът на батериите може да варира според употребата)
  - Работна температура: от 0°C до 45°C
- 

### Компоненти

1. Отделение за батериите
  2. Бутон за включване/изключване (ON/OFF)
- 

### Почистване и поддръжка

Продуктът не изисква специална поддръжка. Ако е необходимо почистване, използвайте суха и мека кърпа. Не използвайте почистващи препарати, които могат да обезцветят пластмасовите части.

---

### Инструкции за употреба

#### Премахване на изолационната лента на батериите

Преди първата употреба преместете черния бутон на отделението за батерии в положение **ON**. След това внимателно издърпайте черната изолационна лента от отделението за батерии.

За да включите светлината, преместете черния бутон в положение **ON**. За да изключите светлината, преместете бутон в положение **OFF**.

Сменете батериите, когато светлината започне да отслабва или вече не свети достатъчно ярко.

#### Смяна на батериите

1. Развийте винта и отворете отделението за батериите.
  2. Извадете старите батерии и поставете нови, като спазвате правилната полярност.
  3. Изхвърлете използваните батерии съгласно местните разпоредби.
  4. Затворете отделението и завийте винта.
- 

### Важно

- Изхвърляйте използваните батерии незабавно.
- Пазете батериите далеч от деца.
- Ако подозирате, че батерия е погълната или е попаднала в част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Батериите могат да причинят химически изгаряния и сериозни наранявания в рамките на 2 часа

след поглъщане.

- Не използвайте различни видове батерии едновременно.
  - Не смесвайте стари и нови батерии.
  - Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са предназначени за зареждане.
  - Не допускайте късо съединение на клемите на батериите.
  - Зареждайте акумулаторните батерии само под наблюдение на възрастен.
  - Извадете акумулаторните батерии от продукта преди зареждане.
  - Предупреждение: пазете продукта далеч от деца при поставяне или изваждане на батериите.
- 

### **Инструкции за безопасност**

- Само за декоративно осветление в домашни условия.
  - Не използвайте на открито или на места, изложени на влага.
  - Не потапяйте във вода или други течности.
  - Изключвайте устройството преди почистване.
  - Не използвайте при наличие на повредени кабели или електрически компоненти.
  - Не излагайте на капки вода или пръски.
  - Не използвайте в помещения с висока влажност, като бани.
  - Пазете далеч от пряка слънчева светлина, отоплителни уреди и други източници на топлина.
  - Не използвайте в прекалено гореща или студена среда.
  - Пазете далеч от запалими течности и газове.
  - Не подлагайте устройството на силни удари или прекомерен натиск.
  - Изключвайте устройството преди почистване.
  - Не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивни вещества.
  - Не оставяйте устройството без надзор около деца.
  - Гаранцията отпада при неправилна употреба, съхранение или транспортиране.
  - Това не е играчка. Пазете далеч от деца.
  - Използвайте продукта само по предназначение.
- 

### **Изхвърляне на продукта**

Не изхвърляйте продукта и батериите заедно с битовите отпадъци. Следвайте местните разпоредби за разделно събиране и рециклиране на електронно оборудване и батерии.

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че продуктът и батериите трябва да бъдат предадени в специализиран пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

---

### **Съответствие с нормативните изисквания**

Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас В съгласно правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в домашна среда.

Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

**Запазете това ръководство за бъдещи справки.**