

## Указания за употреба

### Осветен солен кристал Aroma Natur

Легенда за използваните пиктограми	
	Спазвайте предупрежденията и указанията за безопасност!
<b>Hz</b>	Херца (честота)
<b>W</b>	Вата (активна мощност)
<b>V</b> ~	Волта (променлив ток)
	Клас на защита II
	Продуктът отговаря на специфичното за него приложимо европейско законодателство.
	Продуктът е предназначен само за употреба на закрито, в сухи и затворени помещения.
	Изхвърляйте опаковката и продукта по щадящ околната среда начин!


### Поздравления!



С покупката на този артикул от солени кристали, вие избрахте висококачествен, ръчно изработен продукт. Преди да го използвате за първи път, се запознайте с ръководството за експлоатация. Използвайте продукта само по описания начин и за посочените цели. Пазете тези инструкции на сигурно място. В случай, че дадете артикула на друго лице, моля, предайте и всички свързани с него документи.

### Употреба по предназначение

Този артикул е предназначен за употреба само в частни домакинства, в сухи и затворени помещения. Той предлага възможност за добавяне на ароматни масла за приятно ароматизиране на помещението. Моля, имайте предвид, че те не са включени в комплекта. Солните кристали извличат влага от въздуха в помещението, поради което влажността в него не трябва да надвишава 65%, а температурата не трябва да е над 25 °C. В случай, че солният кристал е леко влажен при разопаковането, което е нормално, моля, избършете го с кърпа. При използване на артикула останалата влага изчезва от само себе си. Продуктът е декоративен предмет. Загриването на солния кристал с помощта на електрическа крушка (вкл. в комплекта) може да спомогне за подобряване на климата в помещението. Артикулът не е предназначен за осветяване на помещения. Всяка употреба, различна от описаната по-горе, не е по предназначение и следователно не е разрешена. Този продукт не е играчка!



Този артикул е предназначен за декорация и не е предвиден за осветление на жилищни помещения.



Не се поема гаранция за щети, причинени от неспазване на настоящото ръководство за експлоатация! За имуществени щети или телесни повреди, причинени от неправилно боравене с артикула или неспазване на инструкциите за безопасност, също не се поема гаранция!

### Доставката включва:

- 1 бр. солени кристали с дървена основа и отвор
- 1 бр. фасунга с кабел, превключвател и щепсел
- 1 бр. стъклена чинийка
- 1 бр. държач за кабел
- 1 специална електрическа крушка (15 W, E14)
- 1 ръководство за експлоатация



### ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!

Не оставяйте артикула или опаковъчния материал без наблюдение. Найлонови фолиа/торбички, пластмасови части и др. могат да се превърнат в сериозна опасност за децата.

### Преглед на частите на артикула

- 1 Специална електрическа крушка
- 2 Фасунга с устройство за захващане
- 3 Превключвател
- 4 Пружини към фасунгата
- 5 Щепсел
- 6 Държач за кабел
- 7 Солени кристали с дървена основа
- 8 Вдлъбнатина за кабела

### Технически данни

- Солени кристали с отвор за поставяне на електрическите части и подходяща дървена основа с място за прокарване на кабела (вдлъбнатина)
- Дължина на кабела: около 110 cm
- Работно напрежение: 230–240 V~ 50 Hz
- Специална електрическа крушка: 15 W E14
- Максимална номинална мощност: 1 x 25 W
- Клас на защита II
- Само за употреба на закрито



**Указание:** Включената в комплекта специална електрическа крушка е предназначена за употреба само с вашия артикул от солен кристал. Моля, използвайте по възможност само подобни 15 W, максимум 25 W специални крушки с резба тип E14!

## Безопасност

- Дръжте децата далеч от опаковъчните материали. Представяват опасност от задушаване!
- Децата не осъзнават опасностите от неправилно боравене с електрически уреди. Не позволявайте на деца да ползват електрически уреди без надзор.
- Артикулът не трябва да се използва по предназначение, различно от посоченото за него в началото на това ръководство.
- Преди всяко свързване към електрическата мрежа, моля, проверявайте артикула, кабела и щепсела за повреди. Ако установите някаква повреда, в никакъв случай не използвайте продукта. Съществува опасност от токов удар.
- Външният гъвкав кабел на този артикул не може да бъде заменян и, в случай, че се увреди, артикулът трябва да се изхвърли.
- Пазете артикула от удар и не го изпускате.
- Поставете артикула само върху равни и нечувствителни повърхности.
- Поставете артикула на безопасно място, недостъпно за деца, домашни любимци, на разстояние от запалими материали.
- Артикулът трябва да бъде поставен така, че водата в стъклената чинийка да не може да попадне в съприкосновение с електрически уреди.
- Не разглобявайте електрическите части (напр. превключватели, фасунги и др.) и не вкарвайте предмети в тях. Подобни действия могат да предизвикат токов удар и крият риск за живота. Преди монтаж се уверете, че мрежовото напрежение съответства на необходимото работно напрежение на фасунгата (230 – 240 V~). Преди да почистите артикула или да смените специалните му крушки, проверете, дали е изключен от захранването.
- Винаги оставяйте осветения солен кристал да се охлади напълно, преди да го почистите или да смените специалните крушки. Моля, поставяйте артикула само върху гладки, нечувствителни повърхности, на минимално разстояние от 0,5 м от другите мебели и предмети от обзавеждането.
- При изключване от електрическото захранване, винаги хващайте щепсела на захранващия кабел, а не го издърпвайте от самия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху кабела, не го прегъвайте и не го връзвайте. Не оставяйте артикула да работи без надзор.
- Дръжте домашните си любимци далеч от артикула, тъй като обливането на прекалено голямо количество сол може да повлияе неблагоприятно на здравословното им състояние.



## РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ!

Веднага след разопаковането проверете специалната крушка за повреди. Не работете с артикула с дефектна специална крушка. Не покривайте предмета с нищо. Прегряването му може да доведе до пожар.

## Монтиране на осветения солен кристал

Внимание: Уверете се, че захранващият кабел не е включен в електрическата мрежа. Завийте специалната електрическа крушка **1** във фасунгата **2**. Поставете държача на кабел **6** върху захранващия кабел. Ще го намерите прекаран през отвора от долната страна на дървената основа. Натиснете пружините **4** на фасунгите **2** така, че да се съберат и ги поставете в отвора на солния кристал **7**. Прекарайте захранващия кабел през вдлъбнатината **8** и го фиксирайте чрез натискане на държача на кабела **6** в малкия отвор пред вдлъбнатината. Уверете се, че кабелът не е смачкан, когато монтирате артикула. Поставете стъклената чинийка върху артикула. По желание, добавете няколко капки ароматното масло заедно с малко вода в стъклената чинийка, докато се напълни не повече от три четвърти. Моля, имайте предвид, че ароматните масла не са включени в комплекта.

## Включване/изключване на осветения солен кристал

Поставете щепсела **5** в контакта и включвайте или изключвайте артикула от превключвателя **3**.

## Смяна на специалните електрически крушки

Уверете се, че артикулът е изключен от превключвателя. Изключете осветения солен кристал от захранването, като издърпате щепсела **5** и оставете артикула да изстине. Разхлабете държача на кабела **6**. Внимателно приплъзнете пластмасовия пръстен от долната страна на артикула. След това внимателно издърпайте фасунгата **2** напълно от солния кристал **7**. Развийте дефектната специална крушка **1** от фасунгата **2**. Завийте нова специална крушка **1** от същия тип във фасунгата **2**. Натиснете заедно пружините **4** на фасунгата **2** и ги приплъзнете в солния кристал **7**. Прекарайте захранващия кабел през вдлъбнатината **8** в основата и го фиксирайте, като поставите държача на кабела **6** в малкия пробивен отвор пред вдлъбнатина **8** Натиснете. Уверете се, че кабелът не е смачкан, когато поставяте предмета. Включете щепсела **5** в контакта и включете осветения солен кристал с помощта на превключвателя за включване/изключване **3**.

## Поддръжка и почистване

Изключете осветения солен кристал от захранването, като издърпате щепсела и оставете артикула да изстине. Моля, почиствайте го само с влажна кърпа. Солта, която е изложена дълго време на по-влажнен въздух, може да кристализира на повърхността. Тези така наречени „ефлоресценции“ могат да бъдат избегнати чрез редовна работа на продукта. Ефлоресценцията, която може да се появи, може да се отстрани от гладките повърхности на кристала с влажна кърпа.

## Третиране на отпадъците



Опаковката и опаковъчният материал, както и части от продукта (дърво, сол) са изработени частично или изцяло от екологични материали. Те могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за рециклиране.



**Третиране на уреда като отпадък** Символът със зачеркнат контейнер за боклук означава, че след излизането му от употреба, уредът не трябва да се изхвърля при битовите отпадъци. Уредът трябва да се предаде в съответния пункт за събиране и/или рециклиране на отпадъци.

Дистрибуторите на електрическо и електронно оборудване са длъжни да приемат обратно електрически уреди, излезли от употреба. Връщането на излязло от употреба електрическо оборудване е безплатно за Вас. При закупуване на нов уред имате право да върнете безплатно подобен стар такъв.

Моля, преди да върнете стар уред, извадете батериите, акумулаторите и крушките, които могат да бъдат безопасно отстранени, тъй като за тях се организира отделно събиране. Също така, уверете се, че всички лични данни, които може да се съдържат по артикула, са заличени. Рециклирането спомага за намаляване на потреблението на суровини и за опазване на околната среда.


Дървото и солта могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.



## ВНИМАНИЕ!

Моля, запазете ръководството за експлоатация! То съдържа важна информация. В случай, че дадете артикула на друго лице, моля, предайте и ръководството за експлоатация. При допълнителни въпроси или рекламации, моля, обадете се на нашия сервизен номер +49 40 675 88 94 0 (от стационарен или мобилен телефон

Важи за моделите: 45224, 45109



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur [www.quefairemedeschets.fr](http://www.quefairemedeschets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

## Производител

Wagner Life Design GmbH  
ул. „Фон Бронсарт щрасе“ 14  
DE-22885 Барсбютел  
[www.wagnerdesign.de](http://www.wagnerdesign.de)

## Официален представител за България

Хеликон АД  
пл. „Тройката“ №4, гр. Бургас  
[office@helikon.bg](mailto:office@helikon.bg)  
Helikon.bg  
Версия: 07/2023