

Безжична мишка с USB приемник

Инструкции

Техническа информация:

- Мишката работи с една батерия тип AA;
- Безжична технология – 2.4 GHz безжично свързване;
- USB 2.0;
- Захранване – 1.5 V – 12mA;
- Съвместимост с WINDOWS 2000/XP/VISTA/7/8/10, MAC OS 10.3 и по-нови версии, CHROME OS, LINUX KERNEL 2.6 и по-нови версии;
- Бележка: Уверете се, че Вашето устройство разполага с USB порт.
- Брой бутони: 4;
- Тип скрол: колело;
- Опитчна LED система;
- Сензор – оптичен;
- Резолюция на сензора: 800/1200/1600 DPI;
- Връзка: до 10 м;
- Живот на батерията: в зависимост от честотата на ползване.

Описание на компонентите:

- Скрол колело;
- Десен бутон;
- Ляв бутон;
- DPI бутон;
- Бутон ON/OFF;
- Отделение за батерии;
- Нано приемник.

Инструкции за употреба:

- Включете приемника в USB порт на Вашето устройство. Не е необходимо допълнително инсталиране на драйвери/приложения;
- За да включите мишката, преместете ON/OFF бутон в позиция ON;
- Регулирайте скоростта на курсора с DPI бутон;
- За да изключите мишката, преместете ON/OFF бутон в позиция OFF;

Бележка: Когато мишката не се използва, USB приемникът може да бъде прибран в отделението за батерии.

Сензорна технология: усъвършенствано оптично проследяване. За оптимална прецизност, използвайте с подложка за мишка.

Инструкция за поставяне и премахване на батерии:

- Отворете отделението за батерии, разположено на гърба на устройството;
- Премахнете батерията. За правилно изхвърляне на празните батерии, моля, прочетете „ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО С ДИРЕКТИВА НА ЕС 2012/19/ЕС.”;
- Поставете нова батерия, спазвайки посоката;

- Затворете отделението за батерии.

Бележка:

Не опитвайте да зареждате батерии, които не са предназначени за презареждане.
Не окъсявайте контактните клеми.

Батерии, предназначени за презареждане, трябва да бъдат зареждани само под наблюдение от възрастен.

Батерии, предназначени за презареждане, трябва да бъдат зареждани само след изваждането им от продукта.

Изтощените батерии трябва да бъдат премахнати от продукта.

Инструкции за безопасност:

Това устройство е предназначено за употреба само в закрити пространства;

Не потапяйте във вода или други течности; За да предотвратите пожар или електрически удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.

Не поставяйте продукта под течаща вода и не го оставяйте в помещения с пара.

Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или на други източници на топлина.

Не излагайте на екстремно ниски или високи температури и на екстремно ниско налягане, което може да накара продукта да избухне или да изпусне възпламенителни течности и/или газове. Не подлагайте продукта на силни въздействия и не го оставяйте да пада от височина. За да почистите продукта външно, използвайте суха, мека и чиста кърпа.

Не използвайте препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензен и абразиви, тъй като те могат да го повредят.

Необходимо е наблюдение от възрастен, когато устройството се използва от или в близост до дете.

Безопасната употреба на продукта не е гарантирана, ако има видими наранявания, не работи правилно, съхраняван е в неподходящи условия или не е транспортиран правилно. Ако настъпи една от гореизброените ситуации, спрете да използвате продукта.

Този продукт не е играчка и не е предназначен за употреба от деца.

Не използвайте продукта за други цели освен неговото предназначение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО С ДИРЕКТИВА НА ЕС 2012/19/ЕС.

Европейската директива 2012/19/EU относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) или ОЕЕО, гласи, че такова оборудване не може да бъде част от нормалният, несортиран, градски поток от отпадъци, а трябва да бъде събирано разделно. Целта е оптимизиране на възможностите за рециклиране и възстановяване на материалите, участвали в производството на това оборудване, както и защитата на човешкото здравео и околната среда, от потенциални заплахи, следствие от евентуалното съдържание на вредни вещества в тези материали.



Символът „зачеркнат контейнер за отпадъци“ е наличен на всяко такова устройство за да напомня за гореспоменатото.

Тези устройства трябва да бъдат събирани в специални центрове за рециклиране, или върнати, без дължима такса, на дистрибутора от който са закупени, при покупка на ново такова устройство, както и без задължение за нова покупка, когато устройството е с размер по-малък от 25cm.

За допълнителна информация - осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.

Внимание: Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за дигитално устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио-комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, препоръчваме потребителят да се опита да коригира смущенията чрез една от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио- или телевизионен техник за помощ.

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения. (2) Това устройство трябва да приема всички получавани смущения, включително смущения, които може да причинят нежелана работа.

Внимание: Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от Legami, могат да анулират правото на потребителя да работи с това оборудване.

Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки.